

ПЕРЕНОСНОЙ УЛИЧНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 220В

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АДРЕС: ТАЙГУ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК, РАЙОН ЦИНСИ, ГОРОД ДУНГУАН, ПРОВИНЦИЯ ГУАНДУН, КИТАЙ

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ И СОХРАНИТЕ ЕЁ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ТОВАРНОЕ ОПИСАНИЕ:

Портативная электростанция 220В — это компактная автономная система, объединяющая функции электроснабжения и зарядки. Имеет широкое назначение, идеально подходит для аварийного электроснабжения, активного отдыха на природе, прямых трансляций, кемпинга, автопутешествий и других ситуаций. В стандартную комплектацию входят множество переходников питания. Устройство отличается большой ёмкостью, многофункциональностью, компактными размерами, длительным сроком службы и высокой безопасностью. Оно позволяет в любом месте подавать питание для зарядки в режиме ожидания смартфоны, цифровые камеры, дроны, настольные и ноутбуковые компьютеры, бытовую технику и другие цифровые устройства.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Подключите электроприборы, мощность которых не превышает указанную номинальную общую мощность внешнего источника питания, к выходному порту 220В. Включите главный выключатель, нажмите кнопку 220В — на дисплее появится надпись 220В. Электроприборы в пределах номинальной мощности будут работать нормально. Повторное нажатие кнопки 220В отключает выход 220В.
2. Нажмите кнопку LED — светодиодная лампа загорится постоянно. При повторном нажатии кнопки LED лампа начнет мигать. При третьем нажатии кнопки LED лампа выключится.
3. Зарядные порты и способ зарядки: при использовании зарядного разъёма авиационного типа вставляйте его в зарядный порт строго в правильном положении. После полной зарядки индикатор зарядного устройства изменит цвет.
4. Выход через разъём прикуривателя: ориентируйтесь на маркировку на корпусе устройства — выходное напряжение составляет 12В или 24В.
5. Охлаждающий вентилятор: вентилятор включается автоматически только тогда, когда внутренняя температура корпуса во время работы достигнет 45 °С.
6. При зарядке от сетевого напряжения 220 В подключите сетевой кабель типа IEC-C13 к данному источнику питания.
7. При зарядке от солнечной энергии требуется приобрести контроллер.
8. При использовании в качестве источника бесперебойного питания подключите левый сетевой кабель переменного тока.

Данное устройство оснащено защитой от перегрузки, защитой от перегрева, индикацией низкого напряжения и защитой от короткого замыкания.

1. Защита от перегрузки: при превышении суммарной мощности подключенных электроприборов над номинальной мощностью устройство прекращает работу.
2. Защита от перегрева: при достижении внутренней температуры 85 °С устройство прекращает работу.
3. Индикация низкого напряжения: при разряде аккумулятора и снижении напряжения устройство останавливается, на дисплее появляется уведомление о низком напряжении — в этом случае необходимо зарядить устройство.
4. Защита от короткого замыкания: при возникновении короткого замыкания устройство автоматически прекращает работу.

Меры предосторожности

Внимательно прочитайте и соблюдайте все меры предосторожности. Неправильная эксплуатация может привести к повреждению устройства и нанести вред здоровью. Данное устройство не несет материальной ответственности за неправильное использование. При нарушении законодательства о безопасности при эксплуатации устройства, в том числе при необходимости ремонта, только квалифицированный специалист имеет право самостоятельно разбирать, ремонтировать и собирать устройство. Не размещайте легковоспламеняющиеся вещества рядом с устройством. Устройство работает под напряжением. Избегайте соприкосновения полюсов. Не допускайте попадания жидкостей на устройство. При обнаружении неисправности, утечки тока и других явлений немедленно прекратите эксплуатацию и обратитесь к онлайн-службе поддержки.

Техническое обслуживание

1. Перед проведением технического обслуживания отключите устройство от источника питания.
2. Поддерживайте внутреннюю температуру устройства в пределах 0-40 °С.
3. Запрещено промывать устройство жидкостями, содержащими агрессивные вещества.
4. При длительном бездействии устройства отключите его от источника питания во избежание повреждения.
5. После использования устройства отключите его от источника питания и храните в сухом месте.
6. Храните изделие в прочной упаковке.

Правила зарядки

1. При падении напряжения от модели изделия (скачок) устройство автоматически отключается.
2. Используйте только оригинальные зарядные устройства.
3. Во время зарядки устройства не используйте его.
4. Не оставляйте устройство заряжаться надолго.
5. После полной зарядки отключите устройство от источника питания.

Меры безопасности

1. Запрещено размещать устройство на кухне, в ванной, вблизи источников огня, электрооборудования (плита, электроплита и т.д.), чтобы предотвратить возгорание.
2. Обязательно используйте только сертифицированные зарядные устройства. Использование не сертифицированных устройств может привести к повреждению устройства и нанести вред здоровью.

— это компактная автономная система, объединяющая в себе функции активного отдыха на природе, прямых трансляций, видеонаблюдения. Устройство отличается большой ёмкостью аккумулятора, что позволяет использовать его в любом месте: подавать питание или заряжать в походе, на рыбалке, в кемпинге, в загородном доме, в офисе. Камеры, дроны, настольные и портативные цифровые устройства.

Уровень заряда аккумулятора не превышает указанную номинальную мощность, к выходному порту 220В. Включите главный выключатель, на дисплее появится надпись 220В. Электроприборы будут работать нормально. Повторное нажатие кнопки

лампа загорится постоянно. При повторном нажатии кнопки LED лампа выключится, и устройство будет использоваться в правильном положении. После полной зарядки устройство будет светиться.

Ориентируйтесь на маркировку на корпусе устройства: 24В.

При включении устройства автоматически только тогда, когда температура достигнет 45 °С.

20 В подключите сетевой кабель типа IEC-C13 к

будет приобретён контроллер. Для бесперебойного питания подключите левый

защитой от перегрузки, защитой от короткого напряжения и защитой от

ни суммарной мощности подключенных устройств. При достижении температуры 85 °С устройство прекращает работу. При снижении напряжения аккумулятора и снижении напряжения появляется уведомление о низком напряжении. Устройство автоматически прекращает работу. При возникновении короткого замыкания устройство

Меры предосторожности перед использованием

Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. Соблюдение данных указаний исключает риск травмирования людей или материального ущерба. Неправильная эксплуатация может привести к невозможности работы устройства. Компания не несет материальной ответственности за несчастные случаи, возникшие из-за не правильного использования изделия, а также за любые претензии, связанные с нарушением законодательства.

1. При необходимости ремонта изделия разборку и ремонт должен выполнять только квалифицированный специалист. Пользователю запрещено самостоятельно разбирать, модифицировать и ремонтировать устройство (самостоятельная разборка аннулирует гарантию).
2. Не размещайте легковоспламеняющиеся и взрывоопасные предметы рядом с устройством.
3. Устройство работает под высоким током и напряжением, не допускайте соприкосновения полюсов.
4. Не допускайте попадания воды внутрь устройства.
5. При обнаружении неисправности: дымление, запах гари, резкий рост температуры, утечка тока и другие явления — немедленно отключите питание и своевременно обратитесь к онлайн-службе поддержки нашей компании.

Техническое обслуживание устройства

1. Перед проведением технического обслуживания обязательно отключите питание.
2. Поддерживайте внутреннюю часть устройства в чистоте и порядке.
3. Запрещено промывать устройство водой, бензином, растворителями и другими химическими веществами.
4. При длительном бездействии рекомендуется заряжать устройство один раз в три месяца во избежание повреждения аккумулятора.
5. После использования отключите питание, осмотрите устройство и проведите очистку и обслуживание. Во избежание попадания мусора, пыли, насекомых и т.д. внутрь устройства закройте его полиэтиленовой плёнкой или аналогичным материалом.
6. Храните изделие в прохладном сухом месте, избегайте прямого попадания солнечных лучей.

Правила зарядки

1. При падении напряжения аккумулятора ниже 40 В или 20 В (в зависимости от модели изделия) своевременно произведите зарядку.
2. Используйте только штатное зарядное устройство для зарядки.
3. Во время зарядки держите устройство вдали от источников огня и легковоспламеняющихся предметов.
4. Не оставляйте устройство на зарядке без присмотра людей.
5. После полной зарядки своевременно отключите зарядное устройство от сети.

Меры безопасности

1. Запрещено размещать аккумулятор рядом или внутри нагревательных приборов, кухонного оборудования и герметичных ёмкостей (микроволновая печь, индукционная плита, электро духовка, электрообогреватель, скороварка, водонагреватель, газовая плита и т.д.), чтобы предотвратить перегрев и взрыв аккумулятора.
2. Обязательно используйте оригинальное зарядное устройство. Использование несертифицированных производителем или несовместимых моделей зарядных устройств может привести к поражению электрическим током, пожару, взрыву и другим опасным последствиям.

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Данный продукт содержит литий-ионный аккумулятор. Берегите его от огня. Если продукт вышел из строя, утилизируйте его специальным образом, не выбрасывайте его, чтобы не загрязнять окружающую среду.
2. Не используйте данный продукт во влажной среде или в воде, соблюдайте меры по защите от влаги.
3. Обращайтесь с продуктом бережно, не роняйте, не ударяйте и не протыкайте его острыми предметами.
4. При появлении дыма, возгорания и других подобных явлений во время использования немедленно прекратите эксплуатацию. Используйте подходящие огнетушители для тушения пожара, чтобы избежать взрыва.
5. Используйте данный продукт в хорошо проветриваемом помещении, не закрывайте вентиляционные отверстия во время работы.
6. Перед использованием включите продукт и убедитесь, что индикатор выходного сигнала LED загорелся, только после этого приступайте к работе.
7. При длительном хранении продукта заряжайте аккумулятор полностью каждые три месяца, чтобы сохранить срок его службы.

Любые модификации могут повлиять на качество аккумулятора. Незаконные модификации могут привести к выделению взрывоопасных газов в аккумуляторе. Строго следуйте пунктам инструкции по эксплуатации и выполняйте их.

ВНИМАНИЕ: КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО короткое замыкание положительного и отрицательного полюсов, то есть их взаимный контакт или подключение к одному проводнику

本产品经检验合格

合格证

检验员: 08

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

ПОКУПАТЕЛЬ: _____ ТЕЛЕФОН: _____

АДРЕС ПОЛУЧАТЕЛЯ: _____

☐ ВОЗВРАТ ТОВАРА _____ ☐ ОБМЕН ТОВАРА _____

ПРИЧИНА: _____

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: _____

1. При наличии проблем с качеством товара свяжитесь с нами в течение 48 часов.
2. Возврат и обмен товара по причинам, не связанным с производственным дефектом, осуществляется за счет покупателя, который оплачивает обе стороны доставки.
3. Пожалуйста, убедитесь, что возвращаемый товар сохранен в целостности и сохранности (в комплекте с подарками, инструкцией по эксплуатации, гарантийным талоном, этикетками и другими комплектующими). Возвращаемый товар не должен иметь следов эксплуатации и быть пригодным для повторной продажи.
4. При возврате или обмене товара укажите причину обращения, имя покупателя, номер учетной записи, адрес и контактный телефон. Отправьте гарантийный талон вместе с товаром.
5. Отправка посылок с оплатой при получении не допускается.