

ПЕРЕНОСНОЙ УЛИЧНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 220В

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АДРЕС: ТАЙГУ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК, РАЙОН ЦИНСИ, ГОРОД ДУНГУАН, ПРОВИНЦИЯ ГУАНДУН, КИТАЙ

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ И СОХРАНИТЕ ЕЁ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ТОВАРНОЕ ОПИСАНИЕ

Портативная электростанция 220В — это компактная автономная система, объединяющая функции электроснабжения и зарядки. Имеет широкое назначение, идеально подходит для аварийного электроснабжения, активного отдыха на природе, прямых трансляций, кемпинга, автопутешествий и других ситуаций. В стандартную комплектацию входит множество переходников питания. Устройство отличается большой ёмкостью, многофункциональностью, компактными размерами, длительным сроком службы и высокой безопасностью. Оно позволяет в любом месте подавать питание или заряжать в режиме ожидания смартфоны, цифровые камеры, дроны, настольные и ноутбуковые компьютеры, бытовую технику и другие цифровые устройства.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Подключите электроприборы, мощность которых не превышает указанную номинальную общую мощность внешнего источника питания, к выходному порту 220В. Включите главный выключатель, нажмите кнопку 220В — на дисплее появится надпись 220В. Электроприборы в пределах номинальной мощности будут работать нормально. Повторное нажатие кнопки 220В отключает выход 220В.
2. Нажмите кнопку LED — светодиодная лампа загорится постоянно. При повторном нажатии кнопки LED лампа начнет мигать. При третьем нажатии кнопки LED лампа выключится.
3. Зарядные порты и способ зарядки: при использовании зарядного разъёма авиационного типа вставляйте его в зарядный порт строго в правильном положении. После полной зарядки индикатор зарядного устройства изменит цвет.
4. Выход через разъём прикуривателя: ориентируйтесь на маркировку на корпусе устройства — выходное напряжение составляет 12В или 24В.
5. Охлаждающий вентилятор: вентилятор включается автоматически только тогда, когда внутренняя температура корпуса во время работы достигнет 45 °С.

Данное устройство оснащено защитой от перегрузки, защитой от перегрева, индикацией низкого напряжения и защитой от короткого замыкания.

1. Защита от перегрузки: при превышении суммарной мощности подключенных электроприборов над номинальной мощностью устройство прекращает работу.
2. Защита от перегрева: при достижении внутренней температуры 85 °С устройство прекращает работу.
3. Индикация низкого напряжения: при разряде аккумулятора и снижении напряжения устройство останавливается, на дисплее появляется уведомление о низком напряжении — в этом случае необходимо зарядить устройство.
4. Защита от короткого замыкания: при возникновении короткого замыкания устройство автоматически прекращает работу.

Меры предосторожности перед использованием

Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. Соблюдение данных указаний исключает риск травмирования людей или материального ущерба. Неправильная эксплуатация может привести к невозможности работы устройства. Компания не несет материальной ответственности за несчастные случаи, возникшие из-за не правильного использования изделия, а также за любые претензии, связанные с нарушением законодательства.

1. При необходимости ремонта изделия разборку и ремонт должен выполнять только квалифицированный специалист. Пользователю запрещено самостоятельно разбирать, модифицировать и ремонтировать устройство (самостоятельная разборка аннулирует гарантию).
2. Не размещайте легковоспламеняющиеся и взрывоопасные предметы рядом с устройством.
3. Устройство работает под высоким током и напряжением, не допускайте соприкосновения полюсов.
4. Не допускайте попадания воды внутрь устройства.
5. При обнаружении неисправностей: дымление, запах гари, резкий рост температуры, утечка тока и другие явления — немедленно отключите питание и своевременно свяжитесь с онлайн-службой поддержки нашей компании.

Техническое обслуживание устройства

1. Перед проведением технического обслуживания обязательно отключите питание.
2. Поддерживайте внутреннюю часть устройства в чистоте и порядке.
3. Запрещено промывать устройство водой, бензином, растворителями и другими химическими веществами.
4. При длительном бездействии рекомендуется заряжать устройство один раз в три месяца во избежание повреждения аккумулятора.
5. После использования отключите питание, осмотрите устройство и проведите очистку и обслуживание. Во избежание попадания мусора, пыли, насекомых и т.д. внутрь устройства закройте его полиэтиленовой пленкой или аналогичным материалом.
6. Храните изделие в прохладном сухом месте, избегайте прямого попадания солнечных лучей.

Правила зарядки

1. При падении напряжения аккумулятора ниже 40 В или 20 В (в зависимости от модели изделия) своевременно произведите зарядку.
2. Используйте только штатное зарядное устройство для зарядки.
3. Во время зарядки держите устройство вдали от источников огня и легковоспламеняющихся предметов.
4. Не оставляйте устройство на зарядке без присмотра людей.
5. После полной зарядки своевременно отключите зарядное устройство от сети.

Меры безопасности

1. Запрещено размещать аккумулятор рядом или внутри нагревательных приборов, кухонного оборудования и герметичных ёмкостей (микроволновая печь, индукционная плита, электро духовка, электрообогреватель, скороварка, водонагреватель, газовая плита и т.д.), чтобы предотвратить перегрев и взрыв аккумулятора.
2. Обязательно используйте оригинальное зарядное устройство. Использование несертифицированных производителем или несовместимых моделей зарядных устройств может привести к поражению электрическим током, пожару, взрыву и другим опасным последствиям.

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Данный продукт содержит литий-ионный аккумулятор. Берегите его от огня. Если продукт вышел из строя, утилизируйте его специальным образом, не выбрасывайте его, чтобы не загрязнять окружающую среду.
2. Не используйте данный продукт во влажной среде или в воде, соблюдайте меры по защите от влаги.
3. Обращайтесь с продуктом бережно, не роняйте, не ударяйте и не протыкайте его острыми предметами.
4. При появлении дыма, возгорания и других подобных явлений во время использования немедленно прекратите эксплуатацию. Используйте подходящие огнетушители для тушения пожара, чтобы избежать взрыва.
5. Используйте данный продукт в хорошо проветриваемом помещении, не закрывайте вентиляционные отверстия во время работы.
6. Перед использованием включите продукт и убедитесь, что индикатор выходного сигнала LED загорелся, только после этого приступайте к работе.
7. При длительном хранении продукта заряжайте аккумулятор полностью каждые три месяца, чтобы сохранить срок его службы.

Любые модификации могут повлиять на качество аккумулятора. Незаконные модификации могут привести к выделению взрывоопасных газов в аккумуляторе. Строго следуйте пунктам инструкции по эксплуатации и выполняйте их.

ВНИМАНИЕ: КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО короткое замыкание положительного и отрицательного полюсов, то есть их взаимный контакт или подключение к одному проводнику

本产品经检验合格

合格证

检验员: 08

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

ПОКУПАТЕЛЬ: _____ ТЕЛЕФОН: _____

АДРЕС ПОЛУЧАТЕЛЯ: _____

☐ ВОЗВРАТ ТОВАРА _____ ☐ ОБМЕН ТОВАРА _____

ПРИЧИНА: _____

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: _____

1. При наличии проблем с качеством товара свяжитесь с нами в течение 48 часов.
2. Возврат и обмен товара по причинам, не связанным с производственным дефектом, осуществляется за счет покупателя, который оплачивает обе стороны доставки.
3. Пожалуйста, убедитесь, что возвращаемый товар сохранен в целости и сохранности (в комплекте с подарками, инструкцией по эксплуатации, гарантийным талоном, этикетками и другими комплектующими). Возвращаемый товар не должен иметь следов эксплуатации и быть пригодным для повторной продажи.
4. При возврате или обмене товара укажите причину обращения, имя покупателя, номер учетной записи, адрес и контактный телефон. Отправьте гарантийный талон вместе с товаром.
5. Отправка посылок с оплатой при получении не допускается.